

asia-teco s2-em

Aansluiten 12V + en - op kastje (rood en zwart) tussen 9 en 24V= ic 5V ?

Master add cart(MC). wit

Kast activeren door Remote control RC), unit. *.(via infra rood naar kast)*

1e Master code invoeren (MC). *123456#

Dan lezen MC card.

2e invoeren EM gebruikers kaart met code *2331# (voorbeeld) met RC.

De EM is hier blauwe TAG met code *101#.

3e weer (MC) lezen. (TAG)

De EM kaart is geactiveerd en kan gebruikt worden.

Men heeft voor dit alles 30 sec tijd daarna blokkeert systeem (piept 3x)

De master delete card (DC)

master code invoeren *..(kast activeren)*

DC scannen

EM card scannen en code kaart *2331# invoeren met remote control unit

daarna DC kaart weer gebruiken

De EM kaart is verwijderd.