

Telefoon:

Fax:

Locatie van de accu

- Ignis [Fig.1](#)

[Fig.1](#)

Algemene informatie

- Wanneer de accu wordt ontkoppeld, kan het zijn dat het geheugen van elektronische eenheden (bijv. radio, klok) wordt gewist.
- Wanneer de accu wordt ontkoppeld, kan het zijn dat het geheugen van de motorregelmodule en/of de transmissieregelmodule wordt gewist. Er moet dan minstens één rijcyclus worden voltooid om de normale rij-eigenschappen te herstellen.
- Geef pas geladen accu's voldoende tijd om volledig te ventileren, voordat ze worden aangesloten om explosiegevaar te voorkomen.
- Tenzij anders vermeld:
 - Alle elektrische apparatuur moet uitgeschakeld zijn, voordat de accu('s) wordt/worden ontkoppeld en weer aangesloten.
 - De wagen moet van het contact staan en de wagensleutels moeten uit het interieur van de wagen zijn verwijderd, voordat de accu('s) wordt/worden ontkoppeld en weer aangesloten.
 - Als meerdere accu's zijn geïnstalleerd, moeten alle accu's worden ontkoppeld voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.
 - Maak de accumassakabel(s) als eerste los.
 - Sluit de accumassakabel(s) als laatste aan.

Voor ontkoppeling van de accu

- Er zijn geen procedures vermeld voor deze modelreeks.

Voor aansluiting van de accu

- Er zijn geen procedures vermeld voor deze modelreeks.

Na aansluiting van de accu

- Er zijn geen procedures vermeld voor deze modelreeks.

