





0199






Positienummer	Onderdeelnummer	Vervanging	Omschrijving
0113	00623865		Programmadraaiknop
0114	00656161		LED-deel
0117	00624624	10010613	Raam
0126	00656241		Niet-geprogrammeerde bedieningsmodule
0128	00708315		LED-lichtlijst
0135	00495835	00481580	Aansluitkabel
0112	00751060		Wissellegende
0199	00744966	11056324	Vervangingsset




Positienummer	Onderdeelnummer	Vervanging	Omschrijving
0202	00683880		Achterwand
0204	00248678	00713058	Huis
0206	00610643		Voet
0207	00416875		Hulpgereedschap
0209	00655850		Klep
0211	00623782	10031405	Vergrendeling-elektrisch
0214	00687288	20006366	Huis voorzijde
0224	00605310	00618779	Houder
0227	00493529		Bevestigingsset wasmachine
0229	00705651		Band
0203	00687625	20006827	Afdekplaat
0241	00657891	11013274	Kabel houder
0242	00656776		Drager
0243	00657893		Drager
0230	00631147		Houder deel
0201	10012244		Bevestigingsset

Positienummer	Onderdeelnummer	Vervanging	Omschrijving
0301	00145077	00145457	Motor
0303	00605216		Bus
0304	00171272		Bevestigingsdeel
0305	00171271		Schroef
0306	00649359	12039358	Verwarmingselement
0307	00170961		NTC sensor
0308	00708173		Vermogensmodule ongeprogrammeerd
0308	00708578		Vermogensmodule geprogrammeerd
0311	00660579		Aandrijfriem
0312	00605140		Origineel veer voor kuip wasmachine
0313	00604810		Schroef
0314	00676946		Gewicht
0315	00617804		Sensor
0316	00615697		Houder
0317	00605147		Moer
0318	00660580		Snaarwiel
0319	00640433		Pakking
0320	00249535		Kuip achter
0322	00248667		Kuip voor
0323	00660868		Spanring
0325	00619809		Originele kogellagerset voor wasmachine
0326	00670743		Spanring
0327	00605410	00621467	Schroef
0330	00649789		Houder
0333	00706019		Originele inverter module voor wasmachine
0324	00680769	20007274	Manchet-raam vetbestendig
0310	00673541	11051551	Originele schokdemper voor wasmachine - stootder
0324	20007088		Manchet-raam



Positienummer	Onderdeelnummer	Vervanging	Omschrijving
0401	00660683		Zeepbak
0402	00605148		Sifon-deel
0404	00660685		Zeepbak onderzijde
0405	00707804	11056324	Vervangingsset
0406	00660697	00661785	Slang toevoer
0411	00265958		Slang toevoer
0414	00701710	00678974	Afvoerslang
0415	00605215		Ontluchtingsslang
0416	00084713	00655300	Houder
0417	00611633		Inlaathuis
0419	00656689		pompenslang
0420	00707751		Vergrendeling
0421	00605010	00647920	Originele pluizenzeef voor wasmachine
0422	00144511	00145777	Afvoerpomp
0422	00145338	00145777	Afvoerpomp
0425	00425075		Set
0431	00660922	11019468	Aquastop
0431	00667327	11019468	Aquastop
0432	00175887		Grove zeef
0433	00154001	00166671	Pakking
0440	00618654		Adapter
0412	00627460	10012218	Analoge druksensor



Positienummer	Onderdeelnummer	Vervanging	Omschrijving
0501	00620132		Kabelboom
0502	00623980		Kabelboom
0504	00623984		Kabelboom
0505	00623979		Kabelboom
0506	00623985		Kabelboom
0509	00623981		Kabelboom
0508	00624697		Kabelboom