
Reset
init call
0
boor hoog
start + hek dicht
1
fundiebloek 1 uitvoeren
1 klaar
2
blok 2 uitvoeren
2 klaar
3
blok 3 uitv.
3 klaar
4
blok 4
4 klaar
5
5 uitvoeren
5 klaar
6
blok 6
6 klaar
7
blok 7
7 klaar
8
blok 8
8 klaar
9
blok 9
Ins. tot 16
16 klaar
17